

MERKEZİ SİSTEM HUAWEI HG255S MODEM KURULUMU

Home Gateway HG255s

1 İlk olarak tarayıcımızın arama çubuğuna 192.168.1.1 yazıp Enter tuşuna basıyoruz.

Home Gateway HG255s

Ana ekran | Internet | Yerel Ağ | Paylaş | Telefon | Bakım

Giriş

Kullanıcı adı: Root

Parola: fbr_2015_Hua

2 Kullanıcı adı kısmına Root Şifre kısmına fbr_2015_Hua yazıyoruz.

Oturum aç

3 Son olarak Oturum Aç'a tıklıyoruz.

Durum Bilgileri

İnternet durumu:	İnternet kullanılabilir değildir
Kablosuz Ağa Bağlı Cihazlar:	0
Otomatik Ağ Geçişi:	AÇIK
WLAN-Otomatik Ağ Geçişi:	SUPERONLINE_WIFI_0164
Bağlı Ethernet cihazları:	1
USB depolama birimi cihazları:	0
Donanım sürümü:	VER.A
Yazılım sürümü:	HG255sC163B037

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012-2020. Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası Kaynak Bildirimini Aç

Home Gateway HG255s

192.168.1.1/html/advance.html#device_mngt

Home Gateway HG255s

Ana ekran | Internet | Yerel Ağ | Paylaş | Telefon | Bakım

1 Bakım

Karşımıza gelen ekranda Bakım menüsüne tıklıyoruz.

Aygıt Yönetimi

HG255s üzerinde bakım gerçekleştirin.

Aygıtı yeniden başlatmak için lütfen Yeniden başlat düğmesine tıklayın.

Yeniden başlat

Fabrika Ayarlarına Don

Ürün Yazılım Güncellemesi

Yedekleme veya Geri Yükle Ayarları

3 Yedekleme veya Geri Yükle Ayarları kısmına geliyoruz.

Ayarlarınızı yedeklemek için Yedekle düğmesine tıklayın.

Yedekle

Önceki ayarlarınızı geri yüklemek için önce geri yüklemek istediğiniz yapılandırma dosyasını bulun ve ardından Ayarları Geri Yükle üzerine tıklayarak seçtiğiniz dosyada ayarları yükleyin.

Yapılandırma dosya yolu: Dosya Seç

4 Dosya Seç butonuna tıklıyoruz.

Ayarları Geri Yükle

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012-2020. Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası Kaynak Bildirimini Aç

1 Konfigürasyon Dosyasını Seçiyoruz.

2 Aç

3 Ayarları Geri Yükle butonuna tıklıyoruz.

Aç butonuna tıklıyoruz.

Ayarları Geri Yükle

Yapılandırma dosya yolu: Dosya Seç | Seçilen dosya yok

Yapılandırma dosyasını bulun ve ardından **Ayarları Geri Yükle** üzerine tıklayarak seçtiğiniz dosyaya ayarları güncelleyin.

Önceki ayarlarınızı geri yüklemek için önce geri yüklemek istediğiniz yapılandırma dosyasını bulun ve ardından **Ayarları Geri Yükle** üzerine tıklayarak seçtiğiniz dosyaya ayarları güncelleyin.

Ayarlarınızı yedeklemek için Yedekle düğmesine tıklayın.

Yedekle

Yeni başlat

Aygıtı yeniden başlatmak için lütfen Yeniden başlat düğmesine tıklayın.

Yapılandırma dosyası geçerli olurken lütfen bekleyin.

Ayarlar geçerli olurken bekleyiniz.

Yedekleme veya Geri Yükle Ayarları

Ayarlarınızı yedeklemek için Yedekle düğmesine tıklayın.

Yedekle

Önceki ayarlarınızı geri yüklemek için önce geri yüklemek istediğiniz yapılandırma dosyasını bulun ve ardından **Ayarları Geri Yükle** üzerine tıklayarak seçtiğiniz dosyaya ayarları güncelleyin.

Yapılandırma dosya yolu: Dosya Seç | Seçilen dosya yok

Ayarları Geri Yükle

Telefon Bakım

Root Okunmuş kasa Türkiye

ARP Tablosu

Non Transit Listesi

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012-2020. Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası Kaynak Bildirimi Aç

Home Gateway HG255s

192.168.1.1/html/advance.html#device_mngt

Ana ekran İnternet Yerel Ağ Paylaş Telefon Bakım

Sistem Bilgileri

Hesap Yönetimi

Aygıt Yönetimi

Sistem log

Teşhis

Araçlar

Uzaktan Yönetim

İstatistikler

ARP Tablosu

Non Transit Listesi

Aygıt Yönetimi

HG255s üzerinde bakım gerçekleştirim.

Yeniden başlat

Aygıtı yeniden başlatmak için lütfen Yeniden başlat düğmesine tıklayın.

Yapılandırma dosyası geçerli olurken lütfen bekleyin.

Ayarlar geçerli olurken bekleyiniz.

Yedekleme veya Geri Yükle Ayarları

Ayarlarınızı yedeklemek için Yedekle düğmesine tıklayın.

Yedekle

Önceki ayarlarınızı geri yüklemek için önce geri yüklemek istediğiniz yapılandırma dosyasını bulun ve ardından **Ayarları Geri Yükle** üzerine tıklayarak seçtiğiniz dosyaya ayarları güncelleyin.

Yapılandırma dosya yolu: Dosya Seç | hg255s.conf

Ayarları Geri Yükle

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012-2020. Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası Kaynak Bildirimi Aç

Home Gateway HG255s

Ana ekran | Internet | Yerel Ağ | Paylaş | Telefon | Bakım

Giriş

Kullanıcı adı: admin

Parola: Kocaelinet.1

Oturum aç

1 Kullanıcı adı kısmına admin
Şifre kısmına Kocaelinet.1 yazıyoruz.

2 Oturum Aç butonuna tıklıyoruz.

Durum Bilgileri

İnternet durumu:	İnternet kullanılabilir değildir
Kablosuz Ağa Bağlı Cihazlar:	0
WLAN 2.4 GHz frekans bandı:	AÇIK
SSID:	2.4_KocaeliNet_
WLAN 5 GHz frekans bandı:	AÇIK
SSID:	5G_KocaeliNet_
Bağlı Ethernet cihazları:	1
USB depolama birimi cihazları:	0
Donanım sürümü:	VER.A
Yazılım sürümü:	HG255Sc163B037

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012-2020. Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası Kaynak Bildirimini Aç

Home Gateway HG255s

admin Oturum kapat Türkiye

Ana ekran | **Internet** | Bakım

1 **Internet sekmesine tıklıyoruz.**

2 **WAN_Kocaelinet sekmesinin altına geliyoruz.**

3

Sms ile size iletilen kullanıcı adınız ve şifrenizi belirtilen alana giriniz.
Kaydet butonuna basınız.

Internet Ayarları

Internet Ayarları

HG255s öğesinin bağlantı durumunu görüntüleyebilir ve kullanım senaryolarına göre bağlantı parametreleri üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

WAN_Kocaelinet

Erişim türü: Ethernet

Bağlantı kesildi

IPV4 durumu:

İnternet hesabı: kullanıcıadı@kocaelinet

İnternet şifresi: şifre

Kaydet

IPV4 durumu:

PIN durumu:

Bağlantı kesildi

SIM kartı bulunamıyor. Kartı doğru bir biçimde taktığınızdan emin olun.

APN: mgb

Kaydet

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012-2020. Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası Kaynak Bildirimini Aç

Home Gateway HG255s

admin Oturumu kapat Türkiye

Ana ekran Internet Yerel Ağ Paylaş Telefon Bakım

Bilgi

WAN Bağlantısı : Bağlantı kesildi
Internet Bağlantısı : İnternet kullanılabilir değildir
Internet IP Adresi :
Internet Kullanıcı Adı : 12
WLAN - 2.4 Ghz : 2.4_KocaeliNet_(Etkin)
WLAN - 5 Ghz : 5G_KocaeliNet_(Etkin)
Telefon 1 Durumu : Çevrimdışı(undefined)
Telefon 2 Durumu : Çevrimdışı(undefined)
Seri Numarası : Q4T8W18718940164
MAC Adresi : 8C:15:C7:F8:77:FA
Yazılım Sürümü : HG255sC163B037
Aygıtın Çalışma Süresi : 0 gün 0 saat 4 dakika 47 saniye

Daha fazla bilgi

Kablosuz Ağ Kur

Kablosuz Ağa Bağlı Cihazlar: 0

Ağ Durumumu Kontrol Et

Bağlı cihazlar: 1

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. **Kablosuz Ağ Kur kısmına tıklıyoruz.**

Home Gateway HG255s

admin Oturumu kapat Türkiye

Ana ekran Internet Yerel Ağ Paylaş Telefon Bakım

Kablosuz Ağ Kur

Otomatik band geçiş özelliğinin çalışması için 2.4 Ghz ve 5 Ghz kablosuz ağ ismi ve şifresi aynı olmalıdır.
Bu özelliğinin aktiflenmesi ile 5 Ghz kablosuz ağ ismi ve şifresi 2.4 Ghz ile aynı olacaktır.

2.4 Ghz

SSID: wifi_gorunen_ad_2_4ghz **1 2.4 .ghz bandında çalışan wifi ismimizi belirliyoruz.**

5 Ghz

SSID: wifi_gorunen_ad_5ghz **2 5 ghz bandında çalışan wifi ismimizi belirliyoruz.**

Otomatik Ağ Geçişi

SSID: SanWifi-2.4G-5G

Şifreleme Ayarları:

Güvenlik modu: WPA-PSK/WPA2-PSK

WPA şifreleme modu: TKIP+AES

Parola: wifisifre **3 Wifi şifremizi belirliyoruz.**

2.4 Ghz Kanal: 11

5 Ghz Kanal: Otomatik

Parolayı göster:

4 Kaydet Kaydet butonuna tıklıyoruz.

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012-2020. Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası Kaynak Bildirimini Aç

MODEM KURULUM İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIŞTIR.